

新規道路データ配信

ダウンロードしたデータで地図更新を行う方法

次の1~3の手順を実行していただくことで、地図更新を行うことができます。 次ページから、1~3の各手順の詳細をご説明します。

1. カーナビから外部メモリー(USBメモリー)に認証用ナビ情報を書き出す



パーソナルホームページから道路データをダウンロードして外部メモリー(USBメモリー)に保存する



3. 外部メモリー(USBメモリー)からカーナビに道路データを読み込ませる



4. 以上の手順を終えると、新しい道路情報のご利用が可能になります。





1. インターナビUSBコード(別売り)にUSBメモリーを差し込んでください。



- 2. [メニュー] ボタンを押して、メニュー画面を開いてください。
- 3. [付加機能] をタッチしてください。

| x=1- | 「 て III 副) |
|-------------|---------------------|
| internavi情報 | 電話 |
| VICS | アドレス帳 |
| ll-b | 付加機能 |
| 簡単モード | |
| ●戻る | |

4. [各種情報] をタッチしてください。

| 付加機能 | |
|------|-----------|
| 音声操作 | データ編集 |
| 各種情報 | シークレットモード |
| 音声メモ | カスタマイズ |
| 壁紙設定 | スケジュール設定 |
| ● 戻る | |

5. [バージョン情報] をタッチしてくだ さい。





6. [新規道路更新準備] をタッチしてく ださい。



7. [**コピーする**] をタッチしてくださ い。



8. コピーが完了したら、USBケーブルからUSBメモリーを取り外します。
※USBメモリー内には、認証用ナビ情報(navi.dat)が保存されています。
※カーナビで通信を行っていない方は、この画面に表示されている現在の地図バージョン(Ver.14.xx.xx)を手元に控えておいてください。



Premiumにub 2.パーソナルホームページから道路データをダウンロード してUSBメモリーに保存する

認証用ナビ情報を保存したUSBメモリーを、パソコンのUSBポートに差し込んでください。

パーソナルホームページにログインし、画面上部のメニューから [カーナビデータ]
 [新規道路データ配信] を開きます。

| Premiu | imciub K | ーソナル・ホームページ | 🕅 使い方 🚦 | に に に に に に に に に に の の の の の の の の の の |)プロモーションサイトへ 5質問 ログアウト |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|---------------------------|
| ドライブプランニング | ドライブ情報 | お気に入り | ECO情報 | カーカルテ | カーナビデータ |
| | D確認・ | 変更 | 3 | | ▶ 地図データ全更新 |
| Myディーラー | | | | d l | ▶ 新規道路データ配信 |
| 情報センターテスト 0120 担当者:営業 太郎 | -738-147 | | - 001 | | サウンドコンテナ タイトル取得 |
| 走行距離 | ▶ 走行距離につい | יד 🥌 | | | |
| 8888888 <mark>8</mark> km | 2009/6/15 見 | 新 | | | |

2. 新規道路データ配信のページで、先ほど控えた現在の地図バージョンを選択します。

| (SERVICE) 新規道路データ配信 | | | |
|----------------------|--|----------------|--|
| ご利用のカーナビの現在の地図バージョンを | 選択してください | | |
| 現在の地図バージョン | ✓ 選択してください 14.01.00 14.01.01 14.01.02 14.02.00 14.02.01 | ▶ 地図バージョンの確認方法 | |

※カーナビで通信を使ったサービスをご利用の場合は、この画面が表示されません。

3. 新規道路データ配信のページで、 [新規道路データのダウンロードページへ] をク リックします。

| 現在お使いの地図バージョンに対する、新規道路 | テータ配信情報をご確認いただけます。 | | | |
|------------------------|-----------------------|-------|------------|-----------------|
| 「現在の地図パーション」は、インダーナビで通 | 1信授続を行うことにより目動的に更新され; | £7. | | |
| ▶ ダウンロード操作の方法 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現 | 在の地図バージョン:14.04.(| 01 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 新規道路データの | | | | |
| ダウンロードページへ | | | | |
| | | | | |
| 配信が確定した道路 | | | | |
| ■ 配信中(ダウンロード可能な道路) | | | | |
| | 地図パージョン・14 04 02 | | | |
| | | | | NAL PAR THE A D |
| 道路名称 | 区間 | 建業 | 開油日 | 迴路形状 |
| ▋京都縦貫自動車道 丹波綾部道路 | 京丹波わち(和知)IC〜綾部安国寺IC | 7.7km | 2008年9月13日 | 参照 |



4. 新規道路データダウンロード画面で、 [参照] から、USBメモリーに保存した認証用 ナビ情報(navi.dat)を選択し、 [認証情報を送信] をクリックします。

| 認証情報ファイル(外部メモリー内の「 <mark>navi.dat</mark> 」)を指定してください。 指定後、「認証情報の送信」ボタンをクリックすると、認証を開始します。 | | | |
|---|-------------|--|--|
| 認証情報ファイル | F:¥navi.dat | | |
| | 認証情報の送信 | | |

5. 「認証が完了しました」と表示されたら [ダウンロード] をクリックします。



 ダウンロードが開始されると、名前を付けて保存するウィンドウが表示されますの で、ファイル名を変更せずに、USBメモリーの認証用ナビ情報(navi.dat)と同じ場 所に保存してください。

| 名前を付けて保存 | | | | ? > | ٢ | |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 保存する場 <mark>)</mark> 所型: 🔍 N | io name (t) | • | 🔇 🤣 📂 🛄 | | | |
| ina 🔂 | vidat | | | | | |
| 最近使ったファイル | | | | | | |
| <u></u> ≓7/hwrt | | | | | | |
| 27 B#152 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| マイ コンピュータ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Y1 49F2-2 | | | ダウンロードの完了 | | | |
| 7ฅไม | 名(N): map.da | at | - 65 | | | |
| 7711 | の種類(ID: J.DAT | **13/21 | - 🔛 👳 | シロードの完了 | | |
| | | | — 保存しました | | | |
| | | | premium-club.jp | - map.dat | | |
| | | | ダウンロード | 1.83 KBを1 秒 | | |
| | | | ダウンロード先: | I¥map.dat | | |
| | | | ■転送半: | 1.83 KB/秒 宗子後、このダイアログラ | 形ックスを問じる(C) | |
| | | | | | フォルダを閉く(F) | 問!'る |
| | | | | | 20762 CI#11 (1) | 14100 |



7. ダウンロードと保存が完了したら、お使いのパソコンからUSBメモリーを取り外し、 インターナビUSBコード(別売り)に差し込んでください。

Premuu Club 3.USBメモリーからカーナビに新規道路データを読み込ま せる

1. カーナビに装着済みのインターナビUSBコード(別売り)にUSBメモリーを差し込んでください。



- 2. [メニュー] ボタンを押して、メニュー画面を開いてください。
- 3. [付加機能] をタッチしてください。



4. [各種情報] をタッチしてください。

| 付加機能 | |
|------|-----------|
| 音声操作 | データ編集 |
| 各種情報 | シークレットモード |
| 音声メモ | カスタマイズ |
| 壁紙設定 | スケジュール設定 |
| ● 戻る | |

5. [バージョン情報] をタッチしてくだ さい。

| 各種情報 | |
|-------------|-----------|
| バージョン情報 | ETCユーザー情報 |
| ハードディスク容量 | ETC料金履歷 |
| USB機器情報 | |
| 1 戻る | |



6. [**新規道路更新実行**]を選んで実行を 押してください。



7. [読み込む] をタッチしてください。



認証が開始されます。
 ※認証の間、USBメモリーをUSBコードから抜かないでください。



 認証が完了すると、カーナビが再起動 して地図データが更新されます。
 ※更新の間、エンジンを切ったり、 USB メモリーをUSBコードから抜かないでくだ さい。



10.以上で更新が完了しました。